


*Tutorial MS Kinect (v1)




2013/2014

1. Características.
2. Instalación SDK.
3. Tipos de canales.
4. Crear un proyecto con Kinect.
5. Programación básica de los canales de Color, Profundidad (IR) y Skeleton.


*Índice




*Componentes



*Espacio de Interacción




*Espacio de Interacción



*Puntos de detección

1. Visual Studio 2010 o superior
2. KinectSDK-v1.8-Setup
3. KinectDeveloperToolkit-v1.8.0-Setup
4. Conectar MS Kinect
5. Comprobar la instalación. Ejecutar ejemplos SDK


 **Instalación SDK**



* Conexión App-Kinect

- **Color:** igual webcam, resolución 640x480 - 1280x720
- **Depth:** datos de profundidad proporcionados por la cámara IR.
- **Skeleton:** recibe las posiciones de los puntos del cuerpo detectados.
- **Interaction:** acciones de usuario como cerrar o abrir la mano.

* Streams



*Arquitectura SDK

1. Crear proyecto Visual Studio
2. Añadir a las referencias de nuestro proyecto Microsoft.Kinect
3. En nuestro programa incluir el namespace

```
using Microsoft.Kinect;
```

4. Instanciar e inicializar el sensor

```
private KinectSensor sensor;  
foreach (var potentialSensor in KinectSensor.KinectSensors)  
{  
    if (potentialSensor.Status == KinectStatus.Connected) {  
        this.sensor = potentialSensor;  
        break;  
    }  
}
```

*Primer proyecto

```
//Color stream
this.sensor.ColorStream.Enable(
    ColorImageFormat.RgbResolution640x480Fps30);
// Depth stream
this.sensor.DepthStream.Enable(
    DepthImageFormat.Resolution640x480Fps30);
```

*** Inicializar cámaras**

```
// Espacio reservado para pixels de color
this.colorPixelsC = new byte[
    this.sensor.ColorStream.FramePixelDataLength];
// Espacio reservado para pixels de profundidad
this.depthPixels = new DepthImagePixel[
    this.sensor.DepthStream.FramePixelDataLength];
// Espacio reservado para pixels de color (profundidad)
this.colorPixelsD = new byte[
    this.sensor.DepthStream.FramePixelDataLength
    * sizeof(int)];
```

 **Reservar espacio**

// Bitmaps para mostrar en pantalla

```
this.colorBitmapC = new WriteableBitmap(  
    this.sensor.ColorStream.FrameWidth,  
    this.sensor.ColorStream.FrameHeight,  
    96.0, 96.0, PixelFormats.Bgr32, null);  
this.colorBitmapD = new WriteableBitmap(  
    this.sensor.DepthStream.FrameWidth,  
    this.sensor.DepthStream.FrameHeight,  
    96.0, 96.0, PixelFormats.Bgr32, null);
```

*Creamos BitMaps

```
// ImageC e ImageD son elementos de IU
```

```
this.ImageC.Source = this.colorBitmapC;
```

```
this.ImageD.Source = this.colorBitmapD;
```

***Asignamos a IU**

// Serán llamados cuando cambien las imágenes

```
this.sensor.ColorFrameReady +=  
    this.SensorColorFrameReady;
```

```
this.sensor.DepthFrameReady +=  
    this.SensorDepthFrameReady;
```

***Añadimos Event Handlers**

```
// Comienza a capturar imágenes  
try {  
    this.sensor.Start();  
} catch (IOException) {  
    this.sensor = null;  
}
```

***Iniciamos el sensor**

```
// Activa skeleton stream
this.sensor.SkeletonStream.Enable();

// Añadir un event handler
this.sensor.SkeletonFrameReady +=
    this.SensorSkeletonFrameReady;

// Cambia el sistema de Tracking
this.sensor.SkeletonStream.TrackingMode =
    SkeletonTrackingMode.Seated;

this.sensor.SkeletonStream.TrackingMode =
    SkeletonTrackingMode.Default;
```

 **Capturar Skeleton**

```
// Donde vamos a dibujar
this.drawingGroup = new DrawingGroup();


// Imagen para mostrar el dibujo
this.imageSource =
    new DrawingImage(this.drawingGroup);

// Asignar a IU
this.ImageS.Source = this.imageSource;
```

***Asignar espacio**

```
DepthImagePoint depthPoint =  
this.sensor.CoordinateMapper.  
    MapSkeletonPointToDepthPoint(  
        skelpoint,  
        DepthImageFormat.Resolution640x480Fps30  
    );  
return new Point(depthPoint.X, depthPoint.Y);
```

***Escalar puntos a pantalla**



*Coordenadas del sensor

```
skeleton.Joints[JointType.Head]

foreach (Joint joint in skeleton.Joints) {

    if (joint.TrackingState == JointTrackingState.Tracked) {...}
    else
    if (joint.TrackingState == JointTrackingState.Inferred) {...}

    ... joint.Position ...

}
```

***Tipo, detección y
coordenadas**